# Freezer Cleaner

## PRÍPRAVOK NA ČISTENIE MRAZIACICH BOXOV/ CHLADIACICH ZARIADENÍ

**Freezer Cleaner** je prípravok určený na čistenie chladiacich zariadení a mraziacich boxov, ktorý účinkuje efektívne bez potreby rozmrazovania zariadenia. Špeciálna receptúra prípravku zabezpečuje účinnosť prípravku až do teploty -30 °C, keď dôjde k rýchlemu uvoľneniu zatvrdnutých nečistôt. To umožňuje zaradiť čistenie mraziacich boxov a chladiacich zariadení do bežného čistenia zariadení z dôvodu krátkeho času čistenia. Podlahy je možné rýchlo a jednoducho vyčistiť pomocou čistiaceho stroja , keďže prípravok **Freezer Cleaner** neobsahuje horľavý alkohol.

- **ČISTOTA** Vynikajúci čistiaci účinok. Účinný až do teploty -30 °C. Vhodný aj do čistiacich strojov.
- **BEZPEČNOSŤ** Zabráňte pošmyknutiu sa na klzkej podlahe v chladiacich priestoroch.
- **ÚČINNOSŤ** Skrátený čas čistenia, nevyžaduje sa rozmrazovanie zariadenia. Šetrí náklady na energiu.








### NÁVOD NA POUŽITIE




**1** Pri používaní sa riaďte hygienickým plánom a informáciami uvedenými na etikete a v karte bezpečnostných údajov.
**2** Pri práci používajte vhodné ochranné rukavice.
**3** Nezabalené potraviny odstráňte z čisteného priestoru. Prípravok **Freezer Cleaner** naneste priamo na podlahu alebo na steny. Na vertikálne povrchy nanášajte pomocou rozprašovača.
**4** V závislosti od stupňa znečistenia a hrúbky námrazy nechajte pôsobiť 10 – 20 minút. V prípade silne zatvrdnutých nečistôt a hrubšej vrstvy námrazy je potrebné nechať prípravok pôsobiť dlhší čas. Silne znečistenú podlahu vyčistite pomocou kefy.
**5** Rozpustené nečistoty zotrite gumovou stierkou. V prípade potreby zotrite zvyšky znečistenia čistou suchou utierkou, príp. mopom. Je možné použiť taktiež vodný vysávač.
**6** Čistenie je možné vykonávať aj pomocou jednokotúčového stroja alebo čistiaceho automatu. Kuchynskú dlažbu s bezpečnostnou (protišmykovou) úpravou vyčistite pomocou čierneho padu pre manuálne čistenie alebo čistiacim automatom s čiernym padom. Týmto spôsobom dôjde aj k odstráneniu silne zatvrdnutých nečistôt. Nepoužívajte abrazívne pady/ hubky na nerezové, hliníkové, lakované alebo plastové povrchy.
Prípravok **Freezer Cleaner** nemiešajte s inými produktmi. Produkt **nerieďte** vodou!

### BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pri používaní prípravku dbajte na pokyny uvedené na etikete, v informačnom liste a karte bezpečnostných údajov.
**Iba na profesionálne použitie.**
Nemiešajte s inými produktmi!

### pH – hodnota (koncentrát)

| 8 | **9** | **10** | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### SKLADOVANIE

Skladujte v originálnom obale pr teplote do +40 °C.

### BALENIE

2 x 5 l fľaša **9009590**

**ECOLAB s.r.o. Čajakova 18, 811 05 Bratislava, Tel.: 02/572049 15-16, Fax.: 02/57204928**
**www.ecolab.com**